


■ 인장강도 시험법


1) 시험장치

인장시험기 : JIS B 7721 인장시험기

2) 시험편



3) 설치방법




4) 측정법

시험편을 위 그림처럼 인장시험기에 부착하고, 인장속도 10 ± 1 mm/min 으로 당긴다.

시험편이 파단되었을 때의 인장력을 측정한다.

단, 시험편 고정부에서 파단 된 경우는 재시험을 행한다.

5) 시험편의 채취위치



박의 중앙부분에서 압연방향과 평행으로 시험편을 5매 채취한다.

6) 판정

시험편 5매의 측정치 평균이 규격 이상인 것을 합격으로 한다.